

Monteringsanvisningar för inbyggnad av Aduro 5.1-braskamin

- Monteringen kan utföras med vanliga träbearbetningsverktyg.
- 3 M-dammskyddsmask ska användas när du sågar (som vid gipsskivor).
- Konstruktionen monteras med träskruvar med stora gängor som förborras innan.
- Tillverka ventilationsöppningar framför kaminen och nertill i konstruktionen, så du utnyttjar skorstensvärmnen och undgår överhettning inuti konstruktionen.
- Är konstruktionen placerad mot en brännbar vägg ska avståndet från Aduro 5.1-kamininsatsen till den brännbara väggen vara minst 30 cm åt sidan och 25 cm bakom. Kom ihåg att konstruktionen ska vara ventilerad. Det är dock möjligt att reducera avståndet till brännbart material om det isoleras med minst 5,0 cm isolering. Detta innebär att avståndet till brännbart material kan reduceras till 7,5 cm (2,5 cm luft runt insatsen + 5 cm isolering). Aduro Superisol, som är 5 cm tjocka skivor, kan användas som isolering.
- Superisol-skivorna ska monteras med täta skarvar så skivorna ligger bredvid varandra kant i kant. Det får inte finnas glipor i skarvarna mellan skivorna. De måste tätas med t.ex. lim, fogmassa eller liknande material.
- Spackling ska utföras med vanlig spackelmasa för gipsskivor.
- Innan du färdigställer ytan grundar du den med en byggsilikon för att undvika att lim och färg som eventuellt används torkar för fort.
- Du ska undvika organiska material i konstruktion och ytbehandling, då de kan avge lukt/ångor under uppvärmning.
- Vid stora konstruktioner bör du använda mellanväggsreglar i stål som invändig byggram.
- Runt kamininsatsen ska det vara ett avstånd på 2,5 cm. Dels för att ventilerka kamininsatsen, dels som expansionsavstånd till Aduro Superisol-skivan, så braskaminen kan utvidgas obehindrat.

Ovanstående anvisningar är generella och tillskärning av skivor kommer därför variera från lösning till lösning.

Observera: Kamininsatsen måste godkännas av behörig sotare innan den tas i bruk.